

Versión en español

Guía de medidas para tu bozal de metal



Medir la longitud del hocico



Recuerda: **9cm** !

MIDE DESDE APROXIMADAMENTE 1CM POR DEBAJO DE LOS OJOS HASTA LA PUNTA DE LA NARIZ (EN PERROS PEQUEÑOS O DE HOCICO CORTO, DESDE UNOS 0,5CM POR DEBAJO DE LOS OJOS). SI LA MANDÍBULA INFERIOR SOBRESALE MÁS QUE LA SUPERIOR, MIDE TAMBIÉN ESA DIFERENCIA HASTA LA PUNTA DE LA NARIZ.



MIDE LA CIRCUNFERENCIA EN LA PARTE MÁS ANCHA DEL HOCICO, APROX. 1-2 CM DEBAJO DE LOS OJOS. LA CINTA DEBE IR AJUSTADA A LA PIEL, SIN APRETAR NI QUEDAR FLOJA. NO PONGAS LOS DEDOS DEBAJO NI AÑADAS CENTÍMETROS.

LA MEDIDA SE MULTIPLICARÁ POR UN FACTOR PARA DEJAR ESPACIO SUFICIENTE. SI EL PERRO TIENE BELFOS CAÍDOS, INCLÚYELOS TAMBIÉN EN LA MEDICIÓN.

! Recuerda:
25,5cm

Medir la
circunferencia cerrada



Medir el ancho del hocico



Recuerda:
6,5cm

MIDE APROXIMADAMENTE 1CM POR DEBAJO DE LOS OJOS (EN PERROS PEQUEÑOS O DE HOCICO CORTO, 0,5 CM), DE FORMA HORIZONTAL, DE UN OJO AL OTRO.



Medir el ancho de la cabeza

MIDE LA ANCHURA DE LA CABEZA DE FORMA RECTA Y CENTRADA, DE UN LADO AL OTRO.



Recuerda:
10,5cm



De la cinta métrica al bozal: el ejemplo de la guía

La cuidadora deseaba un bozal con mucha profundidad, ya que su perra es muy activa físicamente y lleva el bozal con frecuencia – incluso en verano. Tras tomar las medidas (9 cm de largo del hocico, 25,5 cm de circunferencia cerrada, 6,5 cm de ancho del hocico y 10,5 cm de ancho de la cabeza), decidimos juntas optar por el modelo

CHOPO Hembra Pastor Alemán.

 Medidas del modelo elegido:

- **Largo: 11 cm**
- → Se colocará un acolchado reducido para adaptar el bozal a la longitud final deseada de 10 cm, teniendo en cuenta la medida base de 9 cm + 1 cm de holgura.
- **Circunferencia: 40 cm**
- → Resultado del cálculo: $25,5 \text{ cm} \times 1,5 = 38,25 \text{ cm}$, por lo que el modelo con 40 cm permite jadear libremente durante la actividad.
- **Ancho: 11,2 cm**
- → Se ajusta perfectamente al ancho de cabeza medido (10,5 cm) y es adaptable según necesidad.
- → El ancho del hocico (6,5 cm) también se ha tenido en cuenta para elegir un diseño adecuado en la parte frontal.

Este modelo proporciona la ventilación, profundidad y seguridad necesarias para el día a día activo de la perra, sin sacrificar la comodidad.





Guía de medidas para la elección del bozal

Para que pueda recomendarte un bozal adecuado – o para que tú misma elijas un modelo – necesito las siguientes cuatro medidas. En las imágenes están claramente marcadas. Por favor, mide con precisión, ya que sin una prueba directa solo con estos valores se puede estimar qué modelo puede ajustarse correctamente.

1. LARGO DEL HOCICO

Mide desde el dorso de la nariz (aprox. 1 cm por debajo de los ojos) hasta la punta de la nariz.

Suma recomendada:

Perros pequeños (ej. Pekinés): + 0,5 cm

Perros medianos: + 1 cm

Perros grandes: + hasta 2 cm

+ Esta suma garantiza que la nariz no choque con el bozal al llevarlo puesto.

2. CIRCUNFERENCIA DEL HOCICO (CON LA BOCA CERRADA)

Mide en la parte más ancha del hocico, con la boca cerrada.

Factor de cálculo para el tamaño interior del bozal:

Estándar: $\times 1,5$

Perros pequeños (por el riesgo de que el bozal roce el suelo): $\times 1,3-1,4$

+ Esto da como resultado la circunferencia interior necesaria del bozal, para permitir el jadeo y el confort.

3. ANCHO DEL HOCICO

Mide en la parte más ancha del hocico, visto de frente.

No es necesario añadir margen – esta medida representa el valor óptimo.

+ El bozal puede ajustarse ligeramente en el ancho, doblándolo hacia adentro o hacia afuera si es necesario.

4. ANCHO DE LA CABEZA

Mide horizontalmente de un lado al otro de la cabeza, a la altura de los ojos.

Un pequeño margen es aceptable:

Ejemplo: ancho de cabeza 10,5 cm $\rightarrow$ el bozal puede tener entre 9,5 y 11,5 cm de ancho.

! En perros con una cabeza ancha y hocico estrecho, por favor consúltanos antes de elegir.

📌 Nota sobre las medidas de ancho en algunos bozales:

Algunos modelos incluyen dos medidas distintas de ancho: una para el hocico y otra para la cabeza.

Esto facilita la elección, ya que puedes verificar directamente si el modelo se ajusta bien en ambas zonas.